





Р.С. Следует помнить, что в этой панели часто бывает замыкание в стекле - в одном из горизонтальных драйверов. Поэтому при отсутствии видимых дефектов в плате следует отключить шлейфы на стекло и проверить наличие напряжения VGH. Такое замыкание в стекле или на планке может и само быть причиной повреждения ткона.